

はめ方・はずし方

①構造

本品は、グラスと木製カップが入れ子状に重なり、パッキンによって空気層を持つ、保温・保冷に効果的な二重壁の構造になっています。パッキンは凸型の形状をしており、木製カップの内側に設けられた溝(みぞ)にはまっています。手吹きグラスによる個体差のため、パッキンのヒダが複数ある場合があります。

②パッキンの装着位置

パッキンはグラスの段差の下に装着します。段差より数ミリ低く装着しますと、木製カップの内側にある溝にはめやすくなる場合があります。**パッキンに水やホコリや粉等が付きますと、グラスに密着せず、滑ってしまいます。**もしパッキンが滑り動いて木製カップの内側の溝にはめにくい場合は、パッキンとグラスを洗い、よく乾燥させてから装着してください。

③はめ方・はずし方

グラスと木製カップをはめる際は、グラスを**左右に何度かねじりながら**、パッキンを木製カップの溝にはめてください。グラスを下に押し込んでも、はめにくいですが、もしきつてはめにくい場合は、木製カップの溝を水で濡らして滑りを良くしてみてください。グラスと木製カップをははずす際も、左右に何度かねじりながらはずしてください。

④注意点

本品は、グラスと木製カップをシリコン製パッキンではめ合わせています。接着剤による密閉でないため、グラスと木製カップの間に水が入ったり、結露で曇ったりします。また木製カップに木目や色の個体差があったり、一点一点が手作りのため、グラスはやむをえず気泡が混入したり、透明でない場合がございます。不良品ではありませんので、予めご了承ください。

お手入れ方法



- 洗う際、本品を振って水気を取ろうとすると、グラス部分が抜けて破損したり、人や物に当たる場合がありますので、**振らないでください。**
- 本品をつけ置き洗いで水中に放置しないでください。グラスと木製カップの間に水が入るおそれがあります。また、飲料とグラスの温度差によって、グラスと木製カップの間に結露が発生することがあります。その際には、裏面を参考に分解してお拭き取ってください。

- 食器洗い機・食器乾燥機などは使用しないでください。
- 洗浄の際は、ナイロンたわしや磨き粉などは表面を傷つけるおそれがありますので使用しないでください。漂白剤は使用しないでください。
- 洗浄後は水気をよく拭き取って乾燥させてください。
- **電子レンジ、オーブンではご使用できません。**
- 火のそばに置いたり、直射日光に当たる場所に置かないでください。木製カップが劣化しやすくなります。お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 冷凍庫に入れると破損のおそれがありますのでお避けください。
- 本品に無理な力や落下などの衝撃を加えないでください。破損した場合は鋭利なグラスでけがをする恐れがあるので注意して丁寧にお取扱ください。
- 熱いものを飲む時は、急に傾けず、やけどに注意してお飲みください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。

部品の購入・修理、お問い合わせ

- 部品のご購入や修理、その他のお問合わせについては、下記のホームページをご覧ください。

品名	ダブルウォール ウッドグラス
品質	グラス: 耐熱ガラス (耐熱温度差120度) 木製カップ: 天然木 (日本産ケヤキ)
表面加工	内面 漆塗装、外面 ウレタン塗装
パッキン	シリコン製 (耐熱温度 -20~120度)
容量	350ml
生産国	日本



AyArts.com

お問い合わせ先 響物産有限公司

〒174-0065 東京都板橋区若木三丁目16番2-201号

TEL : 03-3937-1110 FAX : 050-1328-5185

E-mail : ask@ayarts.com URL : http://www.ayarts.com